En del av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din telefon beroende på program i telefonen eller aktuell operatör.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Swedish. 06/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-i200

Användarhandboken



Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner. Använd Snabbstartguiden för att komma igång snabbt.

Du kan också lära dig att konfigurera telefonen genom att använda **Komma igång** i Startmenyn. Om du väljer temat Sliding Panel för Hemskärmen visas menyn **Komma igång** på Hemskärmen.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

WARNING — *Varning*—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

CAUTION — *Aktsam*—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ — *Se sid*—sidor med mer information, till exempel: ▶ s.12 (innebär "se sidan 12")

→ — *Följt av*—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: Tryck på <**Start**> → **Kamera** (innebär **Start**, följt av **Kamera**)

[ ] — *Hakparenteser*—knappar på telefonen, till exempel: [⏻] (representerar strömknappen)

< > *Vinkelparenteser*—programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, exempelvis: <**OK**> (representerar den programstyrda knappen **OK**)

Copyright och varumärken

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B013854
- I den här produkten ingår program som licenserats av MS, ett dotterbolag till Microsoft Corporation. Microsoft och programvara under namnet Microsoft är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Läs LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6 på baksidan av handboken för information om rättigheter och begränsningar innan du använder den här produkten.

Innehåll

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd endast låg volym när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobil-telefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta inte batterier på öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver SMS eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobil-telefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C / 32° F eller över 45° C / 113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.

- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användnings-information

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och tele-kommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,876 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

kapitel 1

Kommunikation

Med telefonen kan du skicka och ta emot många olika typer av samtal och meddelanden via mobilnät eller Internet.

Samtal

Lär dig använda telefonens samtalsfunktioner. Information om de vanligaste samtalsfunktionerna finns i Snabbstartguiden.

Om ett headset är inkopplat till telefonen och ett samtal tas emot kommer ringsignalen börja på nivå 2 för att minska risken för hörselskador.

Ringa utlandssamtal

1. I Hemskärmen: Håll [**0**] nedtryckt för att infoga tecknet **+** (detta ersätter utlandsprefixet).
2. Tryck på sifferknapparna och ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och abonnentnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett samtal från kontaktlistan

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
2. Välj en kontakt eller sök efter den genom att ange de första bokstäverna i kontaktens namn.
3. Välj numret du vill ringa.
4. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Visa och ringa upp missade samtal

Telefonen visar missade samtal på displayen.

Så här ringer du upp ett missat samtal:

1. Tryck på mittknappen.
2. Bläddra till det missade samtalet.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Samtal**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Filtrera** → en samtalstyp för att visa en enda samtalstyp (valfritt).
3. Bläddra till kontaktens namn eller numret du vill ringa upp och tryck på [ ].
4. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Vidarekoppling

Operatören eller nätet kanske inte stöder den här funktionen.

Så här vidarekopplar du inkommande samtal till ett annat nummer:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Telefon**.
2. Välj **Röstsamtal** eller **Videosamtal** → **Vidarekoppling**.
3. Välj ett vidarekopplingsalternativ och ange ett telefonnummer.
4. Tryck på <**Klart**>.

Spärrade (blockerade) samtal

För att kunna aktivera den här funktionen behöver du en spärrkod från din operatör.

Så här spärrar du samtal från vissa nummer:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Telefon**.
2. Välj **Röstsamtal** eller **Videosamtal** → **Samtalsspärrar**.
3. Välj samtalstypen som ska spärras och ett spärralternativ.
4. Skriv spärrkoden och tryck på <**Klart**>.

> Om du anger fel spärrkod tre gånger kommer telefonen att spärras. Kontakta i så fall din operatör.

Meddelanden

Lär dig använda meddelanden. Information om hur du anger text finns i Snabbstartguiden. Mer information om olika alternativ finns i "Meddelandealternativ." ▶ sid 17.

Skicka ett textmeddelande

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion** → **SMS / MMS**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Nytt** → **SMS**.
3. Ange ett telefonnummer eller tryck på <**Meny**> → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.
4. Bläddra nedåt och ange meddelande-texten.
5. Tryck på <**Skicka**> för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion** → **SMS / MMS**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Nytt** → **MMS**.
3. Ange ett mottagarnummer eller tryck på <**Meny**> → **Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.

> Fälten Cc och Bcc finns ovanför fältet Till.

4. Bläddra nedåt och ange meddelande-rubriken.
5. Bläddra nedåt och ange meddelande-texten.
6. Om du vill bifoga ett objekt trycker du på <**Meny**> → **Bifoga** → en objekttyp. Om du vill infoga ett mediaobjekt trycker du på <**Meny**> → **Lägg till** → en objekttyp.
7. Tryck på <**Sänd**> för att skicka meddelandet.

Skapa ett e-postkonto

Innan du kan skicka eller ta emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion** → **Konfigurera e-post**.
2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på <**Nästa**>.
3. Avmarkera kryssrutan vid **Försök att hämta e-postinställningar automatiskt från Internet** om du vill konfigurera ett e-postkonto manuellt.
4. Tryck på <**Nästa**>.
5. Välj den fördefinerade e-postleverantören och tryck på <**Nästa**>.

6. Skriv ditt namn och tryck på <**Nästa**>.
7. Ange server för inkommande e-post, välj kontotyp och tryck sedan på <**Nästa**>.
8. Skriv ett användarnamn och tryck på <**Nästa**>.
9. Ange server för utgående e-post och tryck på <**Nästa**>.
10. Om det behövs anger du i **Skicka / ta emot automatiskt** hur ofta telefonen ska ansluta till servern för att kontrollera om du har fått inkommande e-post.
11. Tryck på <**Slutför**>.

Skicka e-post

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <**Meny**> → **Nytt**.
4. Ange en e-postadress i fältet Till eller tryck på <**Meny** > →**Lägg till mottagare** för att välja en kontakt.

> Fälten Kopia och Hemlig kopia finns ovanför fältet Till.

5. Bläddra nedåt och ange ämnet för meddelandet.
6. Bläddra nedåt och ange meddelande-texten.
7. Om du vill lägga till en bilaga trycker du på <**Meny**> → **Infoga** → en bilagetyp.

8. Tryck på <**Skicka**> för att skicka meddelandet.

Hämta e-post från en e-postserver

Innan du kan hämta e-post från en operatör eller en VPN-anslutning måste du skapa ett e-postkonto.

Mer information om hur du hämtar meddelanden från ditt Outlook-konto finns i "Synkronisera data." ▶ sid 48

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj namnet på ett e-postkonto.
3. Tryck på <**Meny**> → **Skicka / ta emot**.

Visa meddelanden

Du kan öppna mapparna för text- och bildmeddelanden från en enda plats, och även e-postmeddelanden.

Så här visar du meddelanden:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion**.
2. Välj **SMS / MMS** eller namnet på ett e-postkonto.

   Inbox för kontot som du har valt öppnas.

> Tryck på <**Meny**> → **Hämta meddelande** för att hämta hela e-postmeddelandet.

Visa eller spara e-postbilagor

CAUTION

E-postbilagor kan innehålla virus som kan skada din telefon. För att skydda telefonen bör du endast öppna bilagor från avsändare du litar på.

Så här visar du en bilaga:

1. Bläddra till en bilaga i ett öppet e-postmeddelande och tryck på mittknappen för att hämta bilagan.
2. För att öppna bilagan trycker du på mittknappen och sedan på <**Öppna**>.

   Bilagan öppnas med ett lämpligt program.

Så här sparar du en bilaga:

1. Bläddra till en bilaga i ett öppet e-postmeddelande och tryck på mittknappen för att hämta bilagan.
2. Tryck på mittknappen för att öppna bilagan och sedan på <**Meny**> → **Spara som...**
3. Ange ett filnamn och en minnesplats och tryck på <**Spara**> → <**OK**>.

Meddelandealternativ

Alternativ för textmeddelanden

I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Mer...** → **SMS sändalternativ** för att ändra följande alternativ:

- **Nätverksval**: Ange anslutningstyp för nätet, **CS prioriterad** (GSM) eller **PS prioriterad** (GPRS), beroende på vilket nät du använder

- **Giltighetsperiod**: Ange giltighetstiden för meddelandet, dvs om det inte kan skickas inom den angivna perioden raderas det i meddelandecentralen

Alternativ för bildmeddelanden

I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion** → **SMS / MMS** → <**Meny**> → **MMS-alternativ** för att ändra följande alternativ:

- **Sändalternativ**

  Prioritet: Ange prioritet för meddelanden

  Giltighetsperiod: Ange giltighetstiden för meddelandet, dvs om det inte kan skickas inom den angivna perioden raderas det i meddelandecentralen

  Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas

  Skaparläge: Ange läge för att skapa bildmeddelanden.

  Storlek: Ange maximalt tillåtna storleken för ett meddelande

  Dölj adress: Ange om din adress ska döljas eller visas

  Begär leveranskvitto: Ange att du vill ha ett kvitto när ditt meddelande har levererats.

  Begär läskvitto: Ange att du vill ha ett kvitto när ditt meddelande har öppnats

- **Mottagningsinställningar**

  Hem nät: Ange hur nya meddelanden ska hämtas från servern när du är ansluten till ditt hemnät

Roaming nät: Ange hur nya meddelanden ska hämtas från servern när du befinner dig i täckningsområdet för ett annat nät

Avvisa okänd avsändare: Tillåta eller avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Läskvitto tillåtet: Ange att ett kvitto ska skickas när meddelandet har levererats

Reklam tillåtet: Ange om reklam ska tas emot eller avvisas.

Information tillåtet: Ange om informationsmeddelanden ska tas emot eller avvisas.

- **MMS-profiler**: Tryck på <**Meny**> → **Ny** när du vill öppna följande alternativ för att skapa en anslutning:

  Profilnamn: Ange namnet på profilen

  URL: Ange URL-adressen till meddelandecentralen

  Proxy: Ange att en proxyserver ska användas

  Adress: Ange IP-adressen till proxyservern.

  Port: Ange portnummer

  GPRS: Ange GPRS-anslutning

- **Om**: Visa information om version och copyright

Allmänna meddelandealternativ

I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Meddelandefunktion** → **SMS / MMS**, eller namnet på ett e-postkonto → <**Meny**> → **Verktyg** → **Alternativ** för att ändra följande alternativ:

- **Visa**

  Visa datum och tid i meddelandlistan: Ange att tid och datum när meddelandet togs emot ska visas i listan

  Sortera meddelanden efter: Ange om meddelandena ska sorteras per datum, rubrik, avsändare eller meddelandetyp

  När ett meddelande tagits bort eller flyttats: Ange hur medddelandena ska visas efter att ett meddelande har raderats eller flyttats

- **Skicka**

  Inkludera kopia av ursprungligt meddelande vid svar på e-post: Ange att en kopia av ursprungsmeddelandet ska inkluderas i svarsmeddelandet (för e-post)

  Spara kopior av skickade meddelanden: Ange att kopior ska sparas av skickade meddelanden.

- **Signaturer**

  Välj ett konto: Välja ett konto för signaturen

  Använd signatur med detta konto: Ange att det valda kontot ska användas

  Inkludera vid svar och vidarebefordran: Ange att en signatur ska läggas till när du besvarar eller vidarebefordrar ett meddelande

  Signatur: Ange signatur

- **Kontoinställningar**

  För text- eller bildmeddelanden:

  Begär leveransmeddelanden: Ange att du vill ha ett kvitto när ditt meddelande har levererats.

Använd Unicode när det behövs: Ange att Unicode ska användas i meddelandet

För e-postmeddelanden:

Redigera kontoinställningar: Redigera inställningarna för e-postkontot

Schema för skicka / ta emot: Redigera schemat för att skicka eller hämta e-post

Hämtningsstorlek: Ange storleksbegränsning för att hämta e-post

- **Konfigurera e-post**: Skapa ett nytt e-postkonto
- **Säkerhetsinställningar**

  Varna innan jag navigerar till en URL eller länkad fil som inte finns på min enhet: Ange att en varning ska visas innan du ansluter till en webbplats eller fillänk
- **Annat**

  Visa kontoväljaren när Meddelandefunktion öppnas: Ange att namn på e-postkonton ska visas när Messaging öppnas

  Varna vid borttagning av meddelanden i meddelandelistan: Ange att en varning ska visas innan du raderar ett meddelande

kapitel 2

Media

Lär dig använda Windows Media, Kamera, Innehållshanterare, Videospelare, Adobe® Flash® Lite™ och Röstanteckning.

Windows Media

Med Windows Media kan du spela upp musik- och videoklipp.

Lägga till filer i telefonen

Du kan lägga till musik och videofiler i telefonen genom att hämta dem från Internet eller överföra dem från datorn via AktivSynk (se "Synkronisera data" ▶ sid 48) eller från ett minneskort.

Lägga till filer i mediabiblioteket

1. Lägga till filer i telefonen.
2. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Windows Media**.
3. Tryck på <**Meny**> → **Uppdatera bibliotek**.
4. När du är klar trycker du på <**Klar**>.

Spela upp mediafiler

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Windows Media**.
2. Välj mediabibliotek.
3. Bläddra till en fil och tryck på <**Spela upp**>.

4. Använd följande under uppspelning:

Knapp	Funktion
Mitten	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Navigering (Vänster)	Gå bakåt
Navigering (Höger)	Gå framåt
Volym	Höja eller sänka volymen

Skapa en spellista

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Windows Media**.
2. Välj mediabibliotek.
3. Bläddra till en fil och tryck på <**Meny**> → **Placera i kö**.
4. Upprepa steg 3 om du vill lägga till fler filer.
5. Tryck på <**Meny**> → **Spelare**.
6. Tryck på <**Spelas nu**> → <**Meny**> → **Spara spelningslista**.
7. Namnge spellistan och tryck på <**Klar**>.

Kamera

Du kan ta digitala foton (jpg-format) och spela in videoklipp (3gp-format) med telefonen.

Ta en bild

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kamera**.

2. Rikta objektivet mot motivet och gör lämpliga justeringar (se "Använda knappsatsen i läget Kamera").
3. Tryck på mittknappen för att ta bilden.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara bilden.

Använda knappsatsen i läget Kamera

Knapp	Funktion
1	Växla till läget Videokamera
2	Byta fotoläge
3	Ändra bildstorlek
4	Ändra bildkvalitet
5	Byta vitbalansläge
6	Ange tid för självutlösaren
7	Byta effekt
8	Använda en ram
9	Aktivera Nattläge
0	Ändra alternativ
*****	Ändra enkelbildseffekt
#	Ändra granskningsläge

Titta på ett foto

1. Tryck på <**Album**> i kamerans sökare.
2. Bläddra till ett foto och tryck på mittknappen för att öppna det.

Spela in ett videoklipp

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kamera**.
2. Tryck på [**1**] för att växla till videokameran.

3. Rikta objektivet mot motivet och gör lämpliga justeringar (se "Använda knappsatsen i läget Videokamera").
4. Tryck på mittknappen för att börja spela in.
5. När du är klar trycker du på mittknappen för att stoppa inspelningen.
6. Tryck på <**Spara**> för att spara videoklippet.

Använda knappsatsen i läget Videokamera

Knapp	Funktion
1	Växla till läget Kamera
2	Byta inspelningsläge
3	Ändra ramstorlek
4	Ändra bildkvalitet
5	Byta vitbalansläge
6	Ange tid för självutlösaren
7	Byta effekt
8	Stänga av eller slå på ljudet
0	Ändra alternativ
#	Ändra granskningsläge

Spela upp ett videoklipp

1. Tryck på <**Album**> i videokamerans sökare.
2. Bläddra till ett videoklipp och tryck på mittknappen för att öppna den.

Innehållshanteraren

I Innehållshanteraren kan du visa och öppna vilka filer och mappar du vill.

Titta på ett foto

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Innehållshanteraren** → **Mina bilder**.
2. Bläddra till en miniatyrbild och tryck på mittknappen för att öppna den.

När du tittar på foton kan du använda följande funktioner:

- Bläddra bland fotona genom att bläddra åt vänster eller höger.
- Om du vill zooma trycker du på mittknappen och sedan på den vänstra eller högra programstyrda knappen. Tryck på [↶] för att stänga zoomskärmen.
- Redigera bilden genom att trycka på <**Meny**> → **Redigera bild**.
- Vill du använda fotot som bakgrundsbild eller Foto-ID trycker du på <**Meny**> → **Använd som** → ett alternativ.
- Visa fotona i ett bildspel genom att trycka på <**Meny**> → **Spela upp bildspel**.

Spela upp ett videoklipp

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Innehållshanteraren** → **Mina videoklipp**.
2. Bläddra till en miniatyrbild av ett videoklipp och tryck på mittknappen för att öppna den.

Öppna dokument

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Innehållshanteraren**.
2. Sök och öppna mappen där dokumentet har sparats.
3. Bläddra till ett dokument och tryck på mittknappen för att öppna det.

Skicka en fil

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Innehållshanteraren**.
2. Sök och öppna mappen där filen har sparats.
3. Välj fil.
4. Tryck på <**Meny**> → **Sänd** → ett sändalternativ.
   - Välj **som Bildmeddelande** om du vill skicka ett bildmeddelande. Se "Skicka ett bildmeddelande." ▶ sid 14
   - Välj **som e-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande. Se "Skicka e-post." ▶ sid 15
   - Välj **via Bluetooth** om du vill skicka filen via Bluetooth. Se "Använda trådlös Bluetooth." ▶ sid 44

Videospelare

Med videospelaren kan du spela upp videoklipp från telefonminnet och minneskort.

Så här spelar du upp ett videoklipp:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Videospelare**.
2. Bläddra till ett videoklipp och tryck på <**Spela**>.

Adobe® Flash® Lite™

Telefonen innehåller en Flash-spelare som används när du vill se på Flash-filer (swf).

> Adobe Flash Lite 2.1 stöder innehåll som utvecklats för Flash 7. Beroende på filstorlek och minneskapacitet kanske vissa Flash-filer inte öppnas i din telefon.

Så här visar du en Flash-fil:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Adobe Flash Lite**.
2. Sök reda på och öppna mappen där Flash-filen har sparats.
3. Bläddra till Flash-filen och tryck på mittknappen.

Röstanteckning

Du använder Röstanteckning när du spelar in och upp röstmemon och ljudklipp.

Spela in en Röstanteckning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Röstanteckning**.
2. Tryck på <**Spela in**> när du vill starta inspelningen.
3. När du är klar trycker du på <**Stoppa**>.

   Röstklippet sparas automatiskt.

Spela upp en Röstanteckning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Röstanteckning**.
2. Bläddra fram röstklippet och tryck på mittknappen.

   Uppspelningen påbörjas automatiskt.

kapitel 3

Personlig effektivitet

Lär dig använda Kontakter, Kalender, Office Mobile, ClearVue PDF, Filhanteraren och Uppgifter.

Kontakter

Lär dig använda kontakter för att spara personuppgifter som t ex namn, telefonnummer och adresser.

Skapa en ny Outlook-kontakt

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter** → <**Nytt**> → **Outlook-kontakt**.
2. Ange information för kontakten.
3. När du är klar trycker du på <**Klart**> för att spara kontakten.

Skapa en ny SIM-kontakt

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter** → <**Nytt**> → **SIM-kontakt**.
2. Ange information för kontakten.
3. När du är klar trycker du på <**Klart**> för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter**.
2. Ange de första bokstäverna i kontaktens namn.

   Medan du skriver bokstäverna kommer matchande kontakter att visas på skärmen.

3. Bläddra till en kontakt och tryck på mittknappen för att öppna det.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera dina kontakter från telefonen till SIM-kortet och tvärtom. När du kopierar en Outlook-kontakt till SIM-kortet kan du endast spara kontaktens namn och telefonnummer. Tryck på <**Meny**> → **Kopiera alla** → **SIM till telefon** eller **Telefon till SIM** för att kopiera en kontakt.

För att behålla all kontaktinformation måste du synkronisera Outlook-kontakterna med en dator (se "Synkronisera data" ▶ sid 48).

Tilldela ett kortnummer till en kontakt

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter**.
2. Bläddra till en kontakt och tryck på mittknappen för att öppna den.
3. Bläddra till ett telefonnummer och tryck på <**Meny**> → **Lägg till som kortnummer**.
4. Bläddra åt vänster eller höger för att ange ett kortnummer i fältet för knapptilldelning (om det behövs).
5. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Tilldela en bild eller en ringsignal till en kontakt

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Kontakter** för att använda Outlook Contact.
2. Bläddra till en kontakt och tryck på mittknappen för att öppna det.
3. Tryck på <**Meny**> → **Redigera**.
4. Bläddra till **Anpassad ringsignal** och bläddra åt vänster eller höger för att välja ringsignal.
5. Bläddra till **Bild** och sedan åt höger för att välja bild.
6. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Kalender

Använd Kalender för att hålla reda på möten, födelsedagar och andra händelser.

Skapa en kalenderhändelse

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Ny avtalad tid**.
3. Fyll i fälten och ändra inställningarna för händelsen.
4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Ändra kalendervy

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Kalender**.

2. Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att ändra kalendervy.

Stänga av ett larm för en händelse

Tryck på <**Stäng**> när larmet ljuder för en kalenderhändelse som du har angett tidigare.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du öppna och redigera Word-, Excel- och PowerPoint-filer i telefonen. Telefonen stöder filer som har skapats i Office 97 och nyare versioner.

Öppna och redigera en Excel-arbetsbok

Så här öppnar och visar du en arbetsbok i Excel:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → <**Visa**> → **Zooma** → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.
4. Tryck på <**Meny**> → **Stäng fil** för att stänga arbetsboken.

Så här redigerar du en arbetsbok i Excel:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Sök reda på Excel-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på <**Meny**> → **Redigera**.
4. Bläddra till en cell och tryck på mittknappen för att markera den.
5. Skriv siffror eller text och tryck på <**Klart**>.
6. Upprepa steg 4 - 5 om det behövs.
7. Spara arbetsboken genom att trycka på <**Meny**> → **Fil** → **Spara som...**.
8. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på <**Spara**>.

Öppna och redigera ett Word-dokument

Så här öppnar och visar du ett Word-dokument:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på en programstyrd knapp → <**Visa**> → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.

Så här redigerar du ett Word-dokument:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.

2. Sök reda på Word-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Tryck på <**Meny**> → **Redigera**.
4. Ändra dokumentet.
5. Ändra textformatering genom att trycka på <**Meny**> → **Format** → en typ.
6. Spara dokumentet genom att trycka på <**Meny**> → **Fil** → **Spara som...**
7. Ange ett filnamn, välj minnesplats och tryck på <**Spara**>.

Öppna och visa ett bildspel i PowerPoint

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Sök reda på PowerPoint-filen och välj filnamnet för att öppna den.
3. Vrid telefonen moturs för liggande format.
4. Tryck på <**Meny**> → **Anpassat bildspel** för att starta bildspelet.
5. Avsluta bildspelet genom att trycka på <**Avsluta**>.

Skapa och redigera en anteckning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Tryck på <**Nytt**>.
3. Skapa en anteckning.

4. Ändra textformatering genom att trycka på <**Meny**> → **Format** → en typ. Tryck på <**Meny**> → **Format** → **Radera formatering** för att ta bort all textformatering.

5. Om du vill infoga en bild eller ett röstmemo trycker du på <**Meny**> → **Infoga bild** eller **Infoga inspelning**.

6. Tryck på <**Klart**> för att spara anteckningen.

ClearVue PDF

Med ClearVue PDF kan du öppna och visa PDF-dokument.

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **ClearVue PDF**.

2. Tryck på <**Fil**> → **Öppna**.

3. Sök reda på PDF-filen och välj filnamnet för att öppna den.

4. Tryck på en programstyrd knapp → <**Zoom**> → ett zoomalternativ för att zooma in eller ut på en del av dokumentet.

Tryck på <**Fil**> → **Hjälp** för att få mer information.

Uppgifter

I Uppgifter kan du skapa att-göra-listor och påminnelser.

Skapa en uppgift

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Uppgifter**.

2. Tryck på <**Meny**> → **Ny uppgift**.

3. Ange information om uppgiften.

4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Markera en uppgift som slutförd

När du är klar med uppgiften återgår du till uppgiftsskärmen, bläddrar till uppgiftens namn och trycker på <**Slutför**>. När du har markerat en uppgift som slutförd blir du inte längre påmind om den, även om det skulle finnas inplanerade påminnelser.

Filhanteraren

I Filhanteraren kan du bläddra bland alla filer och mappar som du har i telefonen. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Filhanteraren**.

Tryck på <**Meny**> för att byta namn på, radera eller redigera filer och mappar.

kapitel 4

Internet

Lär dig använda Internet Explorer, Windows Live, Messenger, RSS-läsare och Podsändning.

Internet Explorer

Använd Internet Explorer när du vill besöka olika webbsidor och spara bokmärken på dina favoritwebbplatser.

Öppna en webbsida

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Så här öppnar du en webbsida:
    - Tryck på <**Meny**> → **Favoriter** och välj ett bokmärke.
    - Tryck på <**Meny**> → **Adressfältet** för att ange en webbadress och tryck sedan på <**Gå till**>.
    - Tryck på <**Meny**> → **Tidigare** för att välja en webbadress från historiklistan.
3. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Datasamtals hanterare** för att stänga ned Internet-anslutningen. Bläddra till rätt anslutning och tryck på mittknappen.

> Tryck på [ ] → **Trådlösa anslutningar** → **Telefon** → mittknappen för att inaktivera trådlösa funktioner och bekräfta att den trådlösa anslutningen har avslutats. Tryck på mittknappen igen när du vill aktivera de trådlösa funktionerna.

Lägga till ett bokmärke

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Öppna webbplatsen och tryck på <**Meny**> → **Lägg till i Favoriter**.
3. Ge bokmärket ett namn och en adress (om det behövs).
4. Byt till den mapp där bokmärket ska läggas till (om det behövs).
5. Tryck på <**Lägg till**>.

Ändra inställningarna för webbläsaren

Tryck på <**Meny**> → **Verktyg** → **Alternativ** i webbläsaren.

- **Allmänt**: Ange inställningar för ljud och visning i webbläsaren.
- **Startsida**: Ange webbadressen till startsidan.
- **Anslutningar**: Konfigurera anslutningsinställningar.
- **Minne**: Visa information om minnet som används för temporära filer, cookies och historik.

Windows Live

Med Windows Live håller du kontakten med dina vänner och skaffar snabbt information från Internet.

Så här startar du Windows Live från Hemskärmen:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Windows Live**.
2. Bläddra till **Logga in på Windows Live** och tryck på mittknappen.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Messenger

Med Messenger kan du hålla dig tillgänglig för andra användare och få aktuell information om din e-post utan att vara ständigt uppkopplad mot Internet. När du får ett nytt meddelande, eller om du vill ansluta till någon tjänst på Internet, ansluts du igen automatiskt.

Konfigurera Messenger och logga in

1. Logga in på Windows Live (se föregående avsnitt).
2. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Messenger**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att välja inloggningsstatus.
4. Tryck på <**Logga in**>.

Chatta med Messenger

1. Sök reda på och markera kontaktens namn på Messenger-skärmen och tryck sedan på <**Snabbmedd.**>.
2. Skriv meddelandet i textfältet nedtill på skärmen och tryck sedan på <**Skicka**>.
3. Medan du chattar kan du använda följande funktioner:
   - Infoga uttryckssymboler: Tryck på <**Meny**> → **Lägg till uttryckssymbol**
   - Bjuda in en kontakt för att chatta: Tryck på <**Meny**> → **Alternativ** → **Lägg till deltagare**
   - Överföra en fil: Tryck på <**Meny**> → **Skicka** → en filtyp → en fil
   - Spela in och skicka ett röstklipp: Välj **Röstklipp**, spela in röstklippet och tryck sedan på <**Skicka**>

- Växla mellan kontaktlistan och chatten: Bläddra åt vänster eller höger

4. Tryck på <**Meny**> → **Avsluta konversation** när du vill avsluta chatten.

RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa feeds

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Redigera** → **Ny mapp** (om det behövs).
3. Tryck på <**Meny**> → **Redigera** → **Ny feed**.
4. Ange adressen till en RSS-feed, markera mappen där RSS-feeden ska läggas till och tryck sedan på <**OK**>.

Importera feeds

Du kan lägga till feeds genom att importera OPML-filer.

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Meny**> → **OPML** → **Importera** → **Välj OPML-fil** eller **Ange OPML URL**.
3. Sök reda på OPML-filen eller ange adressen till OPML-filen.

Läsa RSS-feeds

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Bläddra till en feed och tryck på <**Uppdatera**> för att få det senaste innehållet.
3. När uppdateringen är klar trycker du på <**Klar**>.
4. Tryck på mittknappen för att välja en uppdaterad feed.

Hitta nya feeds

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Feed-sökning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på <**Sök**>.

Podsändning

Använd Podcast för att hämta ljud- eller videofiler från Internet och spela upp dem i telefonen.

Abonnera på en podsändning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Abonnera på podsändning**.
3. Ange webbadressen (URL) och tryck på <**Abonnera**> → <**Ja**>.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

Söka efter en podsändning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Sök podsändning**.
3. Skriv ett sökord och tryck på <**Sök**>.

   Telefonen söker efter relaterade rapporter på Internet och visar resultatet.

4. Tryck på <**Lägg till**> för att lägga till den i listan med podsändningar.

Hämta och spela upp en podsändning

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Podsändning** → **Podsändningar**.
2. Bläddra till podsändningen och tryck på <**Hämta**> för att hämta den.

   Podsändningen spelas upp automatiskt i Windows Media Player.

kapitel 5

Anslutningar

Lär dig överföra data trådlöst till och från telefonen via Bluetooth eller en datorkabel och synkronisera telefonen med datorn med hjälp av AktivSynk. Lär dig konfigurera en data- eller nätverksanslutning för att ansluta till Internet eller till ditt privata nät.

Använda trådlös Bluetooth

Du kan ansluta till andra trådlösa Bluetooth-enheter inom ett avstånd på 10 meter (30 fot). Väggar eller andra hinder mellan enheterna kan blockera eller störa den trådlösa anslutningen.

Aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Slå på Bluetooth**.
3. Tryck på <**Meny**> → **Slå på synlighet** för att tillåta att den andra enheten ska kunna hitta din telefon och ansluta till den.

Söka efter och koppla ihop med en annan Bluetooth-enhet

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.

2. Välj **Lägg till ny enhet...**

   Telefonen söker efter och visar en lista med Bluetooth-enheter.

3. Bläddra till enheten och tryck på <**Nästa**>.

4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**Nästa**>.

> För att ansluta till den andra Bluetooth-aktiverade enheten måste samma PIN-kod användas i båda enheterna. Headset eller handsfree-satser för bil kan använda en fast PIN-kod, t ex **0000**.

5. Tryck på <**Klart**>.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Sök efter objektet eller filen du ska skicka.

2. Tryck på <**Meny**> → **Sänd** → **via Bluetooth** eller <**Meny**> → **Skicka kontakt** → **Överför trådlöst**.

3. Välj enhet i listan.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Överför trådlöst**.

2. Markera kryssrutan vid **Ta emot inkommande trådlösa överföringar**.

3. Tryck på <**Klart**>.

Konfigurera en COM-port för Bluetooth

När du ansluter till en Bluetooth-enhet som stöder seriell profil kan du upprätta en Bluetooth COM-port.

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Tryck på <**Meny**> → **COM-portar** → <**Meny**> → **Ny port för utgående**.
3. Markera namnet på en enhet och tryck på <**Välj**>.
4. Välj COM-port.
5. Markera kryssrutan vid **Säker anslutning** för att skapa en säker anslutning mellan enheterna.
6. Tryck på <**Klart**>.

Ansluta via USB

Ange ett standardläge för USB-anslutningen

Så här anger du vilket standardläge som ska användas när telefonen ansluts till en dator med datakabeln:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ange standardläge för USB (**ActiveSync** eller **Masslagring**).
3. Tryck på <**Klar**>.

   Mer information om hur du använder AktivSynk finns i "Synkronisera telefonen."

Överföra filer till ett minneskort

1. Sätt i minneskortet (se Snabbstartguiden).
2. Ändra USB-anslutningen till **Masslagring**. (Mer information om att använda **Masslagring** finns i "Ansluta via USB.")
3. Anslut telefonen till datorn med datakabeln.
4. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
5. Överföra filer till minneskortet och vice versa.
6. Koppla loss telefonen från datorn när du är klar.

Synkronisera telefonen

Med AktivSynk kan du synkronisera telefonen med en dator och säkerhetskopiera och återställa data.

Installera AktivSynk på datorn

Innan du synkroniserar data måste du installera AktivSynk, antingen från den medföljande CD-skivan eller från Microsofts webbplats (http://www.microsoft.com).

Så här installerar du AktivSynk från den medföljande CD-skivan:

1. Sätt i CD-skivan i datorn.
2. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

3. När installationen är klar följer du anvisningarna i inställningsguiden för synkronisering för att ansluta telefonen till datorn och skapa en koppling så att det går att utväxla data.

Anslut telefonen till en dator med datakabeln

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **USB**.
2. Ändra USB-anslutningen till **ActiveSync** och tryck på <**Klar**>.
3. Anslut datakabelns ena ände till multifunktionsuttaget på telefonen och den andra till USB-porten på datorn.

Synkronisera data

När du ansluter telefonen till en dator börjar synkroniseringen via AktivSynk automatiskt. Du kan starta synkroniseringen manuellt genom att klicka på **Synkronisera**. Klicka på **Stoppa** om du vill avbryta synkroniseringen innan den är klar.

Du kan även söka efter och kopiera filer manuellt till datorn och vice versa – klicka på **Utforska** i fönstret Microsoft AktivSynk.

> Vissa mappar och filer på din enhet kan vara gömda för PCn, beroende på mappinställningar.

Mer information om hur du synkroniserar data finns i hjälpen till AktivSynk.

Konfigurera en Exchange-server

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **ActiveSync**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Konfigurera server**. Om du ännu inte har konfigurerat synkronisering med en Exchange-server öppnas **Lägg till serverkälla**.
3. Skriv din e-postadress och tryck på <**Nästa**>.
4. Ange användarnamn, domänadress och lösenord.
5. Tryck på <**Nästa**>.
6. Ange serveradressen.
7. Markera kryssrutan vid **Servern kräver en krypterad anslutning (SSL)** för att skapa en säker anslutning.
8. Tryck på <**Nästa**>.
9. Välj datatyperna som ska synkroniseras.
10. När du är klar trycker du på <**Slutför**>.

Ändra synkroniseringsschema

Om du synkroniserar data regelbundet via en Exchange-server kan du konfigurera olika inställningar för hög- och lågtrafik.

Så här ändrar du ett synkroniserings-schema:

1. Tryck på <**Meny**> → **Schema**.
2. Ange följande alternativ:
   - **högbelastningstider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med mycket datatrafik
   - **lågbelastningstider**: Ange synkroniseringsfrekvensen under perioder med lite datatrafik
   - **Använd ovanstående inställning vid roaming**: Ange att synkroniseringsschemana ska användas även vid roaming
   - **Skicka / ta emot när jag klickar på Skicka**: Ange att synkronisering ska göras varje gång som du skickar eller tar emot e-post
3. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Dela Internet-anslutning med en dator

Du kan använda telefonen som ett trådlöst modem för datorn och få tillgång till Internet från datorn.

1. Anslut telefonen till datorn med datorkabeln eller med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
2. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Internet** → **Internet-delning**.
3. Välj anslutningstyp för datorn och nätet och tryck sedan på <**Anslut**>.

> Medan du är ansluten till Internet via Internet-delning är AktivSynk deaktiverat.

Anslut till Internet eller ditt privata nät

Skapa data och nätverksanslutningar för att ansluta till Internet eller ditt nät och överföra data.

Innan du börjar behöver du följande information:

- Från din mobiloperatör: dataanslutningsinformation, servertelefonnummer, användarnamn och lösenord.
- Från din Internet-operatör (ISP) eller leverantör av trådlösa tjänster: Telefonnummer till ISP-servern eller kopplingspunkt, användarnamn och lösenord.

Telefonen är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva redigera anslutningarna. Om du inte är säker på vilken information du ska ange frågar du din operatör.

Konfigurera uppringda anslutningar

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar**→ **Anslutningar** → **Fjärranslutningar**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "Fjärranslutningar" för mer information ▶ sid 64).
4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Konfigurera GPRS-anslutningar

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **GPRS**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "GPRS" för mer information ▶ sid 64).
4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Konfigurera anslutning via proxyserver

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **Proxy**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "Proxy" för mer information ▶ sid 65).
4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

Konfigurera anslutning via VPN-server

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Anslutningar** → **VPN**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att lägga till en ny anslutning.
3. Ange anslutningsinformation (se "VPN" för mer information ▶ sid 66).
4. När du är klar trycker du på <**Klart**>.

kapitel 6

Tillbehörsprogram

Lära dig använda Spel, Java, Världsklocka, Alarm, D-dag, Kalkylator, Omvandlare, Stoppur och Smart Search.

Spel

Så här spelar du spel:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

> Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontroller och alternativ kan variera.

Java

Java är en mapp där nedladdade spel och program sparas.

Hämta program

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Spel** → **Java** → ett program.
2. Tryck på <**Hämta**>.

Starta program

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Spel** → **Java** → ett program.
2. Tryck på <**Meny**> för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Världsklocka

Med en världsklocka kan du kontrollera tiden i andra städer och länder.

Skapa en världsklocka

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Världsklocka**.
2. Bläddra till en världsklocka och tryck på <**Meny**> → **Välj**.
3. Bläddra åt vänster eller höger och välj land och stad.

   Välj **Sommartid** om du vill ange sommartid.
4. När du är klar trycker du på <**Klar**>.

Lägga till en världsklocka i skärmen

Det går att visa klockor med två olika tidszoner i displayen.

När du har skapat en världsklocka:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Världsklocka**.
2. Bläddra till den världsklocka som du vill lägga till.
3. Tryck på <**Meny**> → **Ange som Hem skärm**.

Alarm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett larm

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **Alarm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på <**Redigera**>.
3. Ange information om larmet.
4. När du är klar trycker du på <**Klar**>.

Stänga av ett larm

När larmet aktiveras:

- Tryck på <**Ok**> för att stoppa larmet utan repetition.
- Tryck på <**Stäng av**> för att stoppa larmet utan repetition eller på <**Snooze**> för att stänga av larmet med repetition.

D-dag

Använd D-dag för att beräkna hur många dagar som är kvar till eller har passerat sedan viss händelse.

Så här skapar du en räknare för D-dag:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Planering** → **D-dag** → <**Ny**>.
2. Ange information för räknaren i respektive fält.
3. När du är klar trycker du på <**Klar**>.

Kalkylator

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen använder du de vanliga räknesätten.

Omvandlare

Med Omvandlare omvandlar du mått eller valutor från en enhet till en annan. För att kunna omvandla valutor måste du först ange basvaluta och växelkurs.

Lägga till valutor och växelkurser

Värdet på basvalutan är alltid 1. Du måste ange växelkurser för andra valutor i relation till en enhet av basvalutan. Växelkurserna ändras ofta. Du måste ange aktuell växelkurs för att beräkningen ska bli rätt.

Så här anger du basvaluta:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Omvandlare** → **Valuta**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Se kurser**.
3. Bläddra åt vänster eller höger för att välja basvaluta och tryck sedan på <**Klar**>.

Så här lägger du till fler valutor och växelkurser:

1. Upprepa steg 1 - 2 ovan.
2. Tryck på <**Meny**> → **Lägg till kurs**.
3. Ange namnet och kursen för den nya valutan.
4. Tryck på <**Klar**>.

Omvandla mått

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Omvandlare**.
2. Välj typ av konvertering.

3. Bläddra åt vänster eller höger för att byta basenhet (om det behövs).
4. Bläddra nedåt och ange basvärdet.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att byta konverteringsenhet (om det behövs).

   Telefonen visar konverteringsresultatet.

Stoppur

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Stoppur**.
2. Tryck på <**Start**> för att starta stoppuret.
3. Tryck på <**Spela in**> för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på <**Avbryt**>.
5. Tryck på <**Återställ**> för att radera lagrade tider.

Smart Search

Så här söker du i telefonen:

1. I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → <**Mer**> → **Tillbehör** → **Smart Search**.
2. Ange en del av fil- eller mappnamnet och tryck på <**Börja**>.

> Du kan begränsa sökningen genom att välja datatyp, matchning av gemener och versaler eller genom att endast söka efter träffar som matchar hela ord.

Bläddra till ett objekt och tryck på <**Visa**> för att öppna det.

kapitel 7

Inställningar

Lär dig telefonens inställningar. Så här visar du telefonens inställningar:

I Hemskärmen: Tryck på <**Start**> → **Inställningar**.

Bläddra nedåt eller välj **Mer...** för att få tillgång till fler alternativ.

Telefon

Ange inställningar för telefonfunktionerna för nummerpresentation, samtal väntar m fl samtalsinställningar.

Alla samtal

- **Bandval** - ange om telefonen ska använda 3G- eller GSM-nätet
- **Samtalskostnad** - visa samtalskostnaden om det stöds av ditt SIM-kort
- **Uppringningsalternativ**

  Valfri knapp svarar - ange att samtal ska kunna besvaras genom att trycka på valfri knapp (utom [ ] och [ ])

  Visa SIM-kontakter - ange att kontaktkort som har sparats på SIM-kortet ska visas

  Telefonnummer - visa ditt telefonnummer

  Röstmeddelandenr - ange numret till röstbrevlådan, tillhandahålls av din operatör

  SMS-servicecenter - ange numret till textmeddelandetjänsten, tillhandahålls av din operatör

  Landsnummer - ange din landskod

  Riktnummer - ange ditt riktnummer

- **Nummerpresentation** - ange att ditt nummer ska sändas i enlighet med dina inställningar eller nätverksinställningarna
- **Kanaler**

  Aktivera kanaler - ange att CB-meddelanden ska tas emot

  Lista med mottagningskanaler - ange att en lista med alla tillgängliga kanaler ska hämtas från nätet

  Språk - ange önskat språk för CB-meddelanden
- **Förprogramm. nummer** - ange att utgående samtal ska begränsas till angivna telefonnummer
- **Nätverk**

  Aktuellt nätverk - visa det aktuella nätet

  Val av nätverk - ange om en lista med mobilnät ska väljas automatiskt eller manuellt

> För att kunna använda ett annat nät måste du välja ett nät som har ett roaming-avtal med din operatör.

- **Stängd användargrupp** - ange att telefonen ska begränsa samtal till och från en utvald grupp med mottagare

Röstsamtal

- **Samtal väntar** - notifiera om ett inkommande samtal under ett pågående samtal
- **Samtalsspärrar** - begränsa inkommande eller utgående samtal

  Blockera inkommande samtal

  - **Av** - ange för att deaktivera samtalsspärrar
  - **Vid roaming** - ange för att förhindra inkommande samtal när du är utanför det egna landets täckningsområde

- **Alla samtal** - ange för att förhindra alla inkommande samtal

Blockera utgående samtal

- **Av** - ange för att deaktivera samtalsspärrar
- **Int. förutom hem** - ange för att förhindra utlandssamtal till andra länder än hemlandet
- **Int. samtal** - ange för att förhindra utlandssamtal
- **Alla samtal** - ange för att förhindra alla utgående samtal

- **Vidarekoppling** - vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer

  Alltid - ange att alla röstsamtal vidarekopplas

  Inget svar - ange att samtal ska vidarekopplas när du inte svarar

  Upptaget - ange att samtal ska vidarekopplas när du är upptagen med ett annat samtal

  Ej anträffbar - ange att samtal ska vidarekopplas när telefonen är avstängd

  Datasamtal - ange för att förhindra alla datasamtal

Videosamtal

- **Utgående bild** - ange en bild som ska användas under videosamtal
- **Samtalsfel alternativ** - ange att telefonen ska försöka på nytt med ett videosamtal eller skicka ett textmeddelande om videosamtalet inte kan kopplas fram
- **Samtalsspärrar** - begränsa inkommande eller utgående samtal

- **Vidarekoppling** - vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer

Egna nummer

Spara ditt telefonnummer på SIM-kortet. Det sparade numret påverkar inte det verkliga abonnentnumret på SIM-kortet.

Ljud

- **Ringsignal** - ange ringsignalen för inkommande samtal
- **Notifiering**

  Påminnelser - ange signalen för påminnelser

  Nytt e-postmeddelande - ange signalen för inkommande e-post

  Nytt SMS - ange signalen för inkommande textmeddelanden

  Nytt röstmeddelande - ange signalen för inkommande röstmeddelanden

  Nytt snabbmeddelande - ange signalen för inkommande chattmeddelanden

  SIM-verktygsmedd. - ange signalen för inkommande SIM-AT-meddelanden
- **Systemljud**

  Utrop - ange signalen för varningar

  Fråga - ange signalen för frågor

  Varningar - ange att telefonen ska ge varningssignaler (t ex när batteriet är svagt)
- **Knappton** - ange signalen för knapptryckningar

Display

Startsidan

- **Startsidans layout** - ange utseendet på Hemskärmen
- **Visa senaste program** - ange att skärmen med de senaste programmen ska visas när du trycker på <**Start**>
- **Färgschema** - ange ett färgtema
- **Bakgrundsbild** - ange en bakgrundsbild
- **Timeout** - ange tidsfördröjningen innan aktuell skärm växlar till Hemskärmen

Startmenystil

Ändra startmenystilen.

Profiler

Ändra ljudprofilen (se Snabbstartguiden).

Sidoknappsinställning

Tilldela ett program till sidoknappen. Du kan öppna det tilldelade programmet genom att hålla knappen nedtryckt på Hemskärmen.

Datum och tid

Ange inställningar för datum och tid.

- **Tidzon** - ange tidszonen
- **Datum** - ange dagens datum
- **Tid** - ange aktuell tid
- **Uppdatering av tidzon** - välja ett läge för att uppdatera aktuell tid och datum

  Endast manuellt - ställa in tid och datum manuellt

Fråga först - du får en fråga från telefonen innan tidsinformationen uppdateras

Automatisk - telefonen tar emot tidsinformation från nätet och uppdaterar sedan aktuell tid automatiskt. Det här alternativet är endast tillgängligt om det stöds av din operatör

Nationella inställningar

- **Språk**- ange språket för displayen (för alla menyer och program)
- **Nationella inställningar** - ange region
- **Kort datumformat** - ange kort datumformat
- **Långt datumformat** - ange långt datumformat
- **Tidsformat** - ange tidsformatet
- **Positivt tal** - ange hur positiva tal ska visas
- **Negativt tal** - ange hur negativa tal ska visas
- **Positiv valuta** - ange hur ett positivt valutabelopp ska visas
- **Negativ valuta** - ange hur ett negativt valutabelopp ska visas

Anslutningar

Kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen eller USB-anslutningen och ange anslutningarna för uppringning, GPRS, proxy och VPN för att kunna ansluta till Internet eller ditt privata nät.

Trådlösa anslutningar

Ange om telefonens trådlösa funktioner eller Bluetooth ska aktiveras eller inte.

Överför trådlöst

Ange att telefonen ska ta emot inkommande data som skickas från andra Bluetooth-enheter.

Bluetooth

- **Inställningar** - kontrollera den trådlösa Bluetooth-funktionen (se "Använda trådlös Bluetooth" ▶ sid 44)
- **BT printinställningar** - ange standardskrivare för Bluetooth
- **OBEX inställningar** - ändra OBEX-inställningar för anslutning till FTP-servrar
- **Min informations inställningar** - kontrollera telefonens namn och adress

USB

Ange inställningar för telefonens funktion när du kopplar den till en dator.

Fjärranslutningar

Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att välja följande alternativ:

- **Beskrivning** - ge uppringnings-anslutningen ett namn
- **Ansluter till** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet
- **Telefonnummer** - ange ditt telefonnummer
- **Användarnamn** - ange ett användarnamn
- **Lösenord** - ange lösenordet för uppringningsanslutningen
- **Domän** - ange domännamnet

GPRS

Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att konfigurera GPRS-anslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning** - ge GPRS-anslutningen ett namn
- **Ansluter till** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet
- **Åtkomstpunkt** - ange en kopplingspunkt
- **Användarnamn** - ange ett användarnamn
- **Lösenord** - ange lösenordet för GPRS-anslutningen
- **Autentiseringstyp** - ange verifieringstyp
- **Primär DNS** - ange den primära adressen till DNS-servern
- **Sekundär DNS** - ange den sekundära adressen till DNS-servern
- **IP-adress** - ange IP-adressen till gatewayen enligt uppgifter från operatören

Proxy

Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att konfigurera proxy-anslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning** - ge proxy-anslutningen ett namn
- **Ansluter från** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från
- **Ansluter till** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet
- **Proxy (namn:port)** - ge proxy-servern namn och portnummer
- **Typ** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till proxy-servern
- **Användarnamn** - ange ett användarnamn
- **Lösenord** - ange lösenordet för proxy-anslutningen

VPN

Tryck på <**Meny**> → **Lägg till** för att konfigurera VPN-anslutningar och välja följande alternativ:

- **Beskrivning** - ge VPN-anslutningen ett namn
- **VPN-typ** - ange VPN-typ
- **Server** - ge VPN-servern ett namn
- **Ansluter från** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta från
- **Ansluter till** - ange nätverkstypen som ska användas för att ansluta till Internet
- **Användarnamn** - ange ett användarnamn
- **Lösenord** - ange lösenordet för VPN-anslutningen
- **Domän** - ange domännamnet
- **IPSec-autentisering** - ange verifieringstyp om du har angett VPN-typen till **IPSec/L2TP**
- **IPSec i förv. delad nyckel** - ange den delade nyckeln om du har angett **I förväg delad nyckel**

Operatörsinställningar

Aktivera eller avaktivera automatiska operatörsinställningar.

Domänregistrering

Registrera nya domännamn till företagets resurser.

Säkerhet

Ange säkerhetskoder och hantera säkerhetscertifikat eller säkerhetsmoduler.

- **Aktivera lås** - ange en låskod för telefonen
- **Aktivera personligt SIM-lås** - ange att telefonen endast får användas med ditt SIM-kort (när personligt SIM-lås är aktiverat kan du inte använda något annat SIM-kort än ditt eget i telefonen)
- **Aktivera PIN-kod för SIM-kort** - ange att telefonen ska begära PIN-koden varje gång den startas
- **Ändra PIN2** - ändra PIN2-koden
- **Certifikat** - visa säkerhetscertifikat Dessa certifikat skyddar dina personliga data och bidrar till att du kan undvika virus och annan riskfylld programvara.
- **Ändra spärrlösenord** - ändra ett lösenord för samtalsspärrar
- **Ändra åsterställningslösenord** - ändra ett lösenord för återställning
- **Återställ** - återställa inställningarna till fabriksinställningar

Konfigurera e-post

Skapa ett nytt e-postkonto.

Rullande meddelandetext

Ange att räknaren för nya meddelanden ska visas. När du får ett nytt meddelande visas meddelandet tillsammans med vald bild på skärmen.

SMS sändalternativ

Ändra sändinställningarna för textmeddelanden.

Hanterade program

Visa historiken över programinstallationer.

Ta bort program

Ta bort program som du har installerat i telefonen. Bläddra till programmet och tryck på <**Meny**> → **Ta bort**.

Energisparfunktioner

- **Batteri** - visa återstående batteriladdning
- **Belysningstid** - ange fördröjningen innan bakgrundsbelysningen tonas ned
- **Displaytid** - ange fördröjningen innan displayen tonas ned
- **Display ljusstyrka** - ställa in ljusstyrkan på displayen
- **Knappbelysningstid** - ange fördröjningen innan knappbelysningen tonas ned
- **Ljussensor** - ange att ljussensorn ska användas för att bestämma hur telefonens bakgrundsbelysning ska användas
- **Knappbelysning på** - ange att knappbelysningen ska vara på (**Alltid**) eller ange tiden för knappbelysningen (**Egen tid**) med följande alternativ
- **Starttid** - ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska slås på
- **Sluttid** - ange vid vilken tidpunkt knappbelysningen ska stängas av

Ägarinformation

Ange din kontaktinformation.

Minnesinformation

Visa information om minnet som för närvarande används på telefonen och ett minneskort. Tryck på <**Meny**> → **Formatera minneskortet**.

Enhetsnamn

Ange telefonens namn.

Hjälpmedel

- **Systemteckensnitt** - ange storlek för texten på displayen
- **Flertrycksintervall** - ange fördröjningen när du trycker på en knapp för att skriva text
- **Timeout för bekräftelse** - ange fördröjningen innan en obekräftad åtgärd återställs
- **Varningsvol. vid samtal** - ställa in volymen för varningssignaler under samtal

Om

Granska telefoninformationen.

Felrapportering

Använd Felrapporterings funktionen för att bli informerad om fel som uppstått och kunna rapportera dem.

Kundfeedback

Ange att telefonen ska skicka information om hur du använder Windows Mobile-produkter. Det hjälper oss att identifiera trender och användningsmönster för att förbättra framtida versioner av produkterna.

Windows Update

Ange att telefonen ska hämta de kritiska och säkerhetsrelaterade uppdateringar som behövs från Microsofts webbplats. Microsoft tillhandahåller uppdateringar för operativsystemet Windows och Windows-baserad hårdvara för att telefonen ska vara uppdaterad med senaste versioner och vara skyddad mot kända säkerhetshot.

kapitel 8

Felsökning

Försök med följande åtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Kontakta servicecenter

Om du har genomfört all felsökning och problemet ändå kvarstår ska du anteckna följande information innan du kontaktar din lokala återförsäljare eller Samsungs servicecenter:

- Telefonens modellnummer
- Telefonens serie- och IMEI-nummer.
- En noggrann beskrivning av problemet

Du kan kontakta Samsung i ditt hemland via telefon, Internet eller brev.

När du försöker slå på telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
SIM-fel	Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
Ange SIM-kortets PIN-kod	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Tryck på <**Start**> → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Inaktivera PIN-kod f. SIM-kort** för att inaktivera den här funktionen.

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PUK krävs	SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ingen signal (det finns inga staplar intill nätikonen)

- Om du just har startat telefonen kan det dröja upp till 2 minuter innan telefonen har sökt upp ett nät och tar emot en signal.
- Det är inte säkert att det går att ta emot signal i tunnlar och hissar. Flytta dig till en öppen plats.
- Du kan befinna dig mellan två täckningsområden. När du kommer in i täckningsområdet ska du kunna ta emot en signal.

Du har glömt bort din säkerhets-, PIN- eller PUK-kod

Om du har glömt bort eller förlorat din PIN/PUK-kod kontaktar du din operatör.

Det är vita streck på skärmen

Det kan förekomma vita streck på skärmen om du har startat telefonen efter att den har varit avstängd en längre tid eller om du har tagit ur batteriet utan att först stänga av telefonen. Felet rättas till automatiskt efter en stund.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att du har tryckt på [⌐¬].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktinformationen.
- Skriv in och spara numret igen (om det behövs).

Motparten kan inte höra när du pratar

- Kontrollera att mikrofonen inte är blockerad.
- Flytta den inbyggda mikrofonen närmare munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet om du använder ett sådant.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera att du inte blockerar den inbyggda antennen i telefonens överkant.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av under uppladdning

- Koppla loss telefonen från laddaren, ta ur och sätt tillbaka batteriet och försök sedan att ladda igen.
- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Det går inte att ansluta till Internet

- Kontrollera att du har angett rätt inställningar för din Internet-operatör.
- Kontrollera att du har aktiverat trådlös anslutning till din mobila operatör och att signalen inte är blockerad.
- Kontrollera att du har angett rätt användarnamn och lösenord.

Det går inte att hitta och ansluta till en annan Bluetooth-aktiverad enhet

- Kontrollera att båda enheterna har aktiverat Bluetooth.
- Kontrollera att avståndet mellan enheterna inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.
- Kontrollera att båda enheterna är inställda så att de är synliga för andra enheter.

- Kontrollera att båda enheterna är kompatibla med Bluetooth-teknik.
- Kontrollera att rätt PIN-kod har angetts på båda enheterna.

Det går inte att lyssna på musik i Bluetooth-headsetet

- Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet.
- Kontrollera att musiken du vill spela har ett format som stöds av headsetet.
- Kontrollera att avståndet mellan headsetet och telefonen inte är större än 10 meter och att det inte finns väggar eller andra hinder i vägen.

kapitel 9

LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN WINDOWS MOBILE 6

Licensavtalet gäller mellan dig och Samsung Electronics Inc. ("Företaget"). Läs igenom villkoren noggrant. De gäller programvaran som ingår i telefonen. I programvaran innefattas även de eventuella särskilda media på vilka du mottog programmet.

Programvaran i telefonen innehåller licensierad programvara till Företaget från Microsoft Corporation eller dess dotterbolag.

Villkoren gäller även eventuella

- uppdateringar,
- tillägg,
- Internet-baserade tjänster och
- supporttjänster

till denna programvara om inte separata villkor finns angivna. I sådana fall gäller de separata villkoren.

Enligt nedanstående medför användningen av vissa funktioner även att du accepterar överföring av viss standardinformation till Internet-baserade tjänster.

Genom att använda programmet som ingår i telefonen godkänner du dessa villkor. Om du inte vill godkänna dessa villkor ska du inte använda telefonen eller programvaran. Istället ska du kontakta Företaget för information om företagets återbetalnings- och krediteringspolicy.

VARNING! Om programmet innehåller röststyrd teknik kräver användningen av programmet användarens uppmärksamhet. Att rikta uppmärksamheten bort från vägen under körning kan innebära risk för olyckor eller andra allvarliga tillbud.

Även tillfällig och kortvarig ouppmärksamhet kan innebära fara i kritiska ögonblick. Företaget och Microsoft lämnar inga som helst utfästelser, garantier eller påståenden om att NÅGON användning av denna programvara är laglig, säker, rekommenderad eller lämplig under bilkörning eller annat framförande av motorfordon.

Om du godkänner villkoren i detta licensavtal har du nedanstående rättigheter.

1. ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

Du får använda programvaran på den telefonen med vilken programvaran levererades.

2. TILLÄGG TILL LICENSVILLKOR OCH/ELLER ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

a. **Specifik användning.** Företaget har konstruerat denna telefon för specifik användning. Du får endast använda programmet till avsedd användning.

b. **Licensvillkor för ingående program och tillägg från Microsoft.** Med nedanstående undantag gäller dessa villkor alla program från Microsoft som ingår i programvaran. Om licensvillkoren för något av följande program ger dig rättigheter som inte uttryckligen är i konflikt med licensvillkoren i detta avtal har du även de rättigheterna.

   i. Detta avtal ger dig inga rättigheter till Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync eller Microsoft Outlook 2007 Trial, för vilka särskilda licensavtal gäller.

c. **Röstigenkänning.** Om programmet innehåller komponenter för röstigenkänning accepterar du att röstigenkänning är en statistisk metod och att igenkänningsfel kan förekomma i processen. Varken Företaget eller Microsoft eller deras leverantörer kan hållas ansvariga för eventuella skador som orsakas av fel i röstigenkänningsprocessen.

d. **Telefonfunktioner.** Om programvaran i telefonen innehåller telefonfunktioner kan programvaran bli helt eller delvis oanvändbar om du inte har ett tjänstekonto hos en operatör för trådlös telefoni (Mobiloperatör) eller om Mobiloperatörens nät inte fungerar med eller inte har konfigurerats så att det ska fungera med telefonen.

3. **LICENSAVTALETS OMFATTNING.**Programvaran licenseras endast och säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Företaget och Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Såvida inte tillämplig lag ger dig rättigheter utöver denna begränsning får du endast använda programvaran enligt uttryckligt tillstånd i detta avtal.
   När du använder programvaran accepterar du samtidigt sådana tekniska begränsningar i programvaran som gör att du endast kan använda den på ett visst sätt. Du får inte:
   - kringgå tekniska begränsningar i programvaran,
   - forska efter källkoder, bakåtkompilera eller bryta ned programvaran,

- göra fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal,
- publicera programvaran för att andra ska kopiera den,
- hyra, leasa eller låna ut programvaran, eller
- erbjuda kommersiell upplåtelse av programvaran.

Utöver vad som uttryckligen anges i detta avtal innebär inte dina rättigheter att använda programvaran på den här telefonen att du har rätt att överföra immateriell egendom som skyddas av patent eller på annat sätt tillhör Microsoft till programvara eller enheter som ges tillgång till telefonen.

Du får använda fjärraccesstekniker i programvaran, t ex Remote Desktop Mobile, för att få tillgång till programvaran från en dator eller server.

Om licens krävs för protokoll som behövs för att få tillgång till andra program ansvarar du för att sådana licenser inhämtas.

4. **INTERNET-BASERADE TJÄNSTER.** Microsoft tillhandahåller Internet-baserade tjänster i samband med denna programvara. Microsoft får när som helst ändra eller sluta att tillhandahålla dessa tjänster.

   a. **Samtycke till Internet-baserade tjänster.** De programvarufunktioner som beskrivs nedan är anslutna till Microsofts eller operatörens datasystem via Internet. Du får inte ett separat meddelande vid varje anslutning. Du kan stänga av vissa av dessa funktioner eller låta bli att använda dem. Mer information om dessa funktioner finns på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Genom att använda dessa funktioner godkänner du överföring av denna information. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

Information om telefonen. Följande funktioner använder Internet-protokoll, vilka till tillämpliga system skickar information om telefonen, t ex protokolladress för Internet, typ av operativsystem, webbläsare, namn och version för programmet du använder samt språkkoden för telefonen där du har installerat programvaran. Microsoft använder denna information till att göra Internet-baserade tjänster tillgängliga för dig.

- ***Funktionen Windows Mobile Update.*** Funktionen Windows Mobile Update ger dig möjlighet att erhålla och installera programvaruuppdateringar i telefonen när sådana finns tillgängliga. Du kan välja att inte använda denna funktion. Det är inte säkert att Företaget och/eller din Mobiloperatör stöder denna funktion eller en uppdatering för din telefon.
- ***Windows Media Digital Rights Management.*** Upphovsrättsinnehavare använder WMDRM-tekniken (Windows Media Digital Rights Management) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive copyright. Denna programvara och programvara från tredje part använder WMDRM för att spela upp och kopiera WMDRM-skyddat innehåll.

Om programvaran inte lyckas skydda innehållet får upphovsrättsinnehavare begära att Microsoft återkallar programvarans möjlighet att använda WMDRM för att spela upp eller kopiera skyddat innehåll. Återkallandet påverkar inte annat innehåll. När du laddar ned licenser för upphovsrättsskyddat innehåll godkänner du att Microsoft får inkludera återkallningslistor. Upphovsrättsinnehavarna får begära att du uppgraderar WMDRM för att få tillgång till innehållet. Microsoft-programvara som innehåller WMDRM kommer att tillfråga dig om ditt godkännande före uppgradering. Om du avböjer uppgradering får du inte tillgång till innehåll som kräver uppgradering.

b. **Felanvändning av Internet-baserade tjänster.** Du får inte använda dessa tjänster på ett sådant sätt att det kan skada eller påverka någon annans användning av tjänsterna negativt. Du får inte använda tjänsterna för att försöka få obehörig tillgång till tjänst, data, konto eller nätverk oavsett tillvägagångssätt.

5. **MEDDELANDE ANGÅENDE BILDSTANDARDEN MPEG-4.** Programvaran kan innehålla bildavkodningstekniken MPEG-4. Denna teknik är ett format för datakomprimering av videoinformation. För MPEG LA, L.L.C. anges följande information:

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT MED BILDSTANDARDEN MPEG 4, MED UNDANTAG FÖR ANVÄNDNING DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH HÄMTATS KOSTNADSFRITT FRÅN EN KONSUMENT SOM I AKTUELLT SAMMANHANG INTE AGERAR INOM RAMEN FÖR AFFÄRSVERKSAMHET OCH (ii) ENBART ANVÄNDS FÖR PRIVAT BRUK SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING ENLIGT SÄRSKILD OCH SEPARAT LICENS FRÅN MPEG LA, L.L.C.

Om du har frågor om bildstandarden MPEG-4 kan du kontakta MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITALA CERTIFIKAT.** Programvaran använder digitala certifikat i formatet X.509. Dessa certifikat används för autentisering.

7. **PROGRAMVARA FÖR ANSLUTNING.** Telefonleveransen kan innehålla programvaran Windows Mobile Device Center eller Microsoft ActiveSync. Du får installera och använda programvaran i enlighet med de licensvillkor som medföljer respektive programvara.
   I det fall licensvillkor inte medföljer har du rätt att installera och använda en (1) kopia av programvaran på en (1) dator.

8. **NÄTVERKSACCESS.** Om du använder ett nätverk, t ex på din arbetsplats, kan nätverksoperatören begränsa funktionerna i telefonen.

9. **PRODUKTSTÖD.** Kontakta Företaget om olika alternativ för support. Använd supportnumret som medföljer telefonen.

10. **LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER.** Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls i programvaran enbart i underlättande syfte. Länkarna innebär inte att tredje parts webbplats är godkänd av Microsoft.

11. **SÄKERHETSKOPIA.** Du får göra en (1) säkerhetskopia av programmet. Du får enbart använda denna kopia för att installera om programvaran i telefonen.

12. **LICENSBEVIS.** Om du har förvärvat programvaran installerad i telefonen eller på en skiva eller annat media identifieras den licensierade programvaran genom äkthetsbeviset Certificate of Authenticity. För att vara giltigt måste en etikett finnas på telefonen eller ingå i programvaruförpackningen från Företaget. Om du tar emot etiketten separat är det inte giltigt. Låt etiketten sitta kvar på telefonen eller förpackningen som bevis på att du är licensierad att använda programvaran. Information om äkthetsbevis för Microsoft-program finns på http://www.howtotell.com.

13. **ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART.** Programvaran får enbart överföras direkt till tredje part tillsammans med telefonen, äkthetsbeviset Certificate of Authenticity samt dessa licensvillkor. Innan överföringen genomförs måste tredje part godkänna licensvillkoren som gäller för överföring och användning av programmet. Du får inte behålla någon kopia, inklusive säkerhetskopian, av programmet.

14. **EJ FELTOLERANT.** Programvaran är inte feltolerant. Företaget har installerat programvaran i telefonen och ansvarar för dess funktion i telefonen.

15. **ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING.** Programvaran från Microsoft är utformad för system som inte kräver felsäker funktion. Du får inte använda programvaran från Microsoft i enhet eller system där ett programvarufel skulle kunna innebära förutsebar livsfara eller risk för personskada. Häri innefattas användning i kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering och kommunikationssystem i flygtrafikledning.

16. **INGA GARANTIER GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN.** Programmet tillhandahålls i ”befintligt skick”. Du ansvarar för alla risker som användning kan innebära. Microsoft ger inga uttryckliga garantier. Eventuella garantier som du erhåller för telefonen eller programmet härrör inte från, och är inte bindande för, Microsoft eller dess dotterbolag.

    I den mån det tillåts av landets lagstiftning exkluderar Företaget och Microsoft implicita garantier gällande säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och icke-intrång.

17. **ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.** Du kan endast erhålla, från Microsoft och dess dotterbolag, direkt skadestånd på upp till femtio USD ($50.00) eller motsvarande i lokal valuta. Du kan inte erhålla skadestånd för några andra skador, inklusive följdskador, förlorade intäkter, särskilda skador, indirekta skador eller oförutsedda skador.

    Denna begränsning gäller för:

    • allt som hör till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller i tredje parts program och

- skadeståndsanspråk gällande avtalsbrott, underlåtenhet att infria garantier eller villkor eller strikt ansvar på grund av försummelse eller otillåten handling, i den omfattning som medges av tillämplig lag.

Detta gäller även i det fall Microsoft har varit medvetet om eventuella skaderisker. Ovanstående begränsning gäller inte i det fall det aktuella landet inte tillåter undantag eller begränsningar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.

18. **EXPORTRESTRIKTIONER.** Programvaran omfattas av USAs exportlagar och exportbestämmelser. Du måste iaktta alla nationella och internationella exportlagar och bestämmelser som är tillämpliga för programvaran. Dessa lagar omfattar begränsning av mottagarländer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting/.

Index

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-i200

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.06

(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

*** Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.**